

# TACKOBOX POLETAP SMARTROD INSTRUCCIONES

## Ajuste de sensibilidad

1. Oprima el botón para encender la unidad.
2. Elige configuración de alta, media o baja sensibilidad.
3. Espere 3 segundos y toque la barra. La cantidad de corriente necesaria para activar la alarma está determinada por el ajuste de sensibilidad de H-M-L elegido". El SMARTROD tarda 3 segundos en reajuste para otro bocado después de las alarmas.
4. Pulsar el botón y manténgalo pulsado para apagar la unidad.

## Sólo alerta ajuste la luz

1. Para operar con luz única alerta, oprima el botón para encender y continúe presionando el botón hasta que se muda entonces suelte el botón. Elija Configuración de sensibilidad - alto, medio, o bajo y alerta sólo será luz.
2. Pulsar el botón y manténgalo pulsado para apagar la unidad.

## Información adicional

La barra se apagará después de una hora si no se detecta ningún movimiento. Cuando un pez huelgas la alarma sonará. Como los peces se tambaleó en la alerta va silenciosa. (La alarma puede sonar una vez más si la barra no es recogida dentro de 3 segundos).

## Cambio de pilas

Desatornille la tapa del compartimento. Saque las baterías viejas (CR2032) e instale las baterías nuevas exactamente de la misma manera. Vuelva a colocar la puerta de la batería y enroscar para garantizar.

Nota: Asegúrese de colocar y realinear la puerta en la ranura de apertura cuidadosamente. No hay que forzar la puerta para cerrar

***El SMARTROD es un dispositivo electrónico que es resistente al agua.***